

【対象型式】

- ・ TOP-2MY***-2HBMP**E-** (一般潤滑油用)
- ・ TOP-2MY***-2HWMP**E-** (クーラント用)
- ・ TOP-2MY***-2HWNPE**-** (クーラント用)



正式型式に関しては、
URLもしくはQRコードをご参照ください。

https://www.nopgroup.com/doctor/tro_type2.html

・ 使用工具

- ①革手袋 ②六角レンチ ③スパナ

■交換手順

切粉で怪我する恐れがあるので、防護眼鏡及び皮手袋を着用して作業下さい。

- 1, フィルターケース内のクーラント液を抜く為に、
フィルターケース上部のエアパージプラグを六角レンチで緩めて外します。
(エアパージプラグを外すとエアを吸い込み、フィルターケース内のクーラント液は、
約20秒程度で吸入側配管からタンクに戻ります。注) 吸入側に配管に逆止弁が無いこと。)
- 2, フィルターケース (赤矢印部) を利用してスパナで外した後、エレメントを取り外します。



- 3, 取り外したエレメントを洗油にて洗浄、または、新しいエレメントを取付けします。

- 4, フィルターケースをセットしエアパージプラグを締めて下さい。

注) エアパージプラグを締め忘れると空気を吸い込み、清浄なポンプ動作が出来なくなります。



☆製品の詳細や不明点ございましたら、下記ホームページ検索もしくは
QRコードよりお問い合わせください。

検索 **NOP PUMP**
HP: <https://www.nopgroup.com>

